

國立暨南國際大學校內分機操作說明

SIPPBX 6200GS IP-PBX 分機操作說明:

結束碼(#)	IPPBX 系統會有 2~3 秒的等待收碼時間，當撥完任何的號碼、服務碼之後，請記得多按一個『 # 』字鍵，可以減少等待的時間。 Ex. 35002 # → 撥打分機號碼 35002 後，再加『 # 』，就無需等 2~3 秒。話機可以馬上執行號碼送出的動作。
設定來電直接跟隨 (*21) Enable Unconditional Forward	*21 + 欲跟隨之號碼，當來電時直接轉至跟隨號碼 Ex1. *210928082678 → 可撥手機權限之分機 可跟隨至手機號碼 Ex2. *2135001 → 電話跟隨至 35001
取消來電直接跟隨 (*31) Disable Unconditional Forward	*31 取消來電跟隨
設定無人應答跟隨 (*22) Enable No Answer Forward	*22 + 欲跟隨之號碼，當來電無人應答時直接轉至跟隨號碼 Ex1. *220928082678 → 可撥手機權限之分機 可跟隨至手機號碼 EX2. *2235001 → 電話跟隨至 35001
取消無人應答跟隨 (*32) Disable No Answer Forward	*32 取消無人應答跟隨
設定忙線跟隨 (*23) Enable Busy Forward	*23 + 欲跟隨之號碼，當分機忙線時直接轉至跟隨號碼 Ex1. *230928082678 → 可撥手機權限之分機 可跟隨至手機號碼 Ex2. *2335001 → 電話跟隨至 35001
取消忙線跟隨 (*33) Disable Busy Forward	*33 取消忙線跟隨
跟隨功能注意事項	<p><u>1. 使用跟隨功能至個人手機號碼(或市話、國際)，是由該分機外撥至手機，所以手機的話務費用會計算在該分機身上，務必謹慎使用。</u></p> <p>2. 直接跟隨開啟後，無人應答與忙線跟隨的功能會失效。一律以直接跟隨為主。</p> <p>3. 無人應答與忙線跟隨功能可同時使用。</p>
會議 (*9 + 分機後四碼) Meeting me	如分機 35001 要建立電話會議 35001 需撥 *95001，其他分機要加入 35001 所建立的會議室也必須撥 *95001。
設定勿干擾 (*45) (DND)	第一次設定需加時間，(*45 + 時間) Ex. *4512001330 → 午休時間勿干擾 注意：此功能開啟後，會持續保持勿干擾設定，一直到使用者取消為止。
取消勿干擾 (*46)	取消勿干擾後，下次使用只需案 *45 既可
鬧鐘 (*55) Wakeup call	*55 + 3 碼 倒數, Ex. *55030 → 30 分鐘後電話響，接起會有語音提示。 *55 + 999 取消倒數 *55 + 4 碼 鬧鐘, Ex. *550800 → 早上 8 點電話響，接起會有語音提示。 *55 + 9999 取消鬧鐘 注意：倒數功能為一次性的設定。而鬧鐘功能開啟後會保持設定，一直到使用者取消鬧鐘。

同群代接 (*1) Group Pickup	鄰近及業務性質相同之分機 設為同群組，當同群組分機響時，可用*1代接。 Ex. *1# → 撥打*1分機代接的服務碼後，再加『#』，就無需等2~3秒。可以馬上執行代接動作。
指定代接 (*24) Call pickup	無論該分機是否位於相同群組內，直接代接正在來電鈴響中的指定分機。
語音信箱 VMS (*777)	使用話機輸入*777後，會詢問個人信箱密碼，預設為分機號碼（但以後為了安全方面，密碼可能會變更）。進入後可以聽取留言或錄製個人宣告語。